



4M4797 – הדפס משי קל לעשייה



A. הודעות בטיחות


1. אנא קראו את כל ההנחיות ושמרו אותן אצלכם היות שהן מכילות מידע חשוב.
2. נדרשים סיוע והשגחה מצד אדם מבוגר בכל רגע נתון.
3. ערכה זו נועדה לשימוש על ידי ילדים בני 5 ומעלה בלבד.
4. ערכה זו והמוצר המוגמר שלה מכילים חלקים קטנים וכדורים קטנים שעשויים לגרום לחנק במקרה של שימוש לא נכון. הרחיקו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 3.
5. שטפו תמיד את הידיים שלכם לאחר שימוש בצבע. במקרה של הכתמה בלתי מכוונת, שטפו את העור שלכם בסבון ומים.
6. הרחיקו ילדים קטנים ובעלי חיים מאזור הפעילות. אחסנו את הערכה הרחק מהישג ידם של ילדים.
7. הערות אחרות: עבדו תמיד על משטח עבודה מוצק וישר ונסו לשמור את האזור במצב נקי ומסודר. במקרה שבו בגדים מוכתמים בצבע, כבסו אותם באופן מידי. צבע מיובש עשוי להשאיר כתמים קלים על הבגדים גם לאחר שמכבסים אותם. הלבישו סינר או לבשו בגדי עבודה ישנים בהתאם לצורך. הבנדנה המסופקת לכם עשויה מ-100% כותנה: כביסה ידנית במים קרים וכביסה בנפרד נדרשות על מנת לשמור על הכביסה.

B. תכולת המארז




חלק A: בנדנה 1 X 6, חלק B: מסגרת משי (מסך) 6 X 6, חלק C: מסך משי דביק X 1 (6 עיצובים), חלק D: מגרד 2 X 2 (הצבעים עשויים להשתנות), חלק E: בקבוק של צבע בד 3 X 3, חלק F: גיליון דבק דו צדדי (24 חלקים) X 1. כמו כן דרושים אולם אינם כלולים בערכה: מספריים.

C. הנחיות



1. גזרו את מסך המשי הדביק לאורך הקווים הלבנים על מנת לחלק אותו ל-6 חלקים. נדרשת השגחה של אדם מבוגר בעת השימוש במספריים. הערות: מסך המשי הדביק הינו משי מיוחד בו נעשה שימוש להדפסה על מסך. בזמן הדפסה קלפו את הגיליון האחורי הלבן והדביקו את הרשת על משטח הבד. המאפיין הדביק מונע מהצבע להתנקז, ובכך ליצור עיצובים מושלמים.
2. הוציאו את אחת ממסגרות המסך. תזוהו את החלק האחורי של המסגרת, שהמשטח שלו חלק ושטוח. קלפו חתיכה של נייר דבק דו צדדי, הדביקו אותו על חלק אחורי של אחת המסגרות כמו בתמונה. חזרו על השלבים לעיל עבור 3 הצדדים האחרים. וחזרו על השלבים לעיל עבור כל 6 המסגרות.



3. הוציאו את אחת המסגרות משלב (2) וקלפו את נייר הגיבוי מהדבק הדו צדדי שזה עתה הדבקתם. קחו את אחת מרשתות המסך משלב (1) ובזמן שגיליון הגיבוי הלבן שלו פונה כלפי מעלה, הדביקו בזהירות את צד הרשת הצבועה בירוק לצד הנדבק החשוף של ניירות הדבק. לחצו אותו בעדינות על המסגרת על מנת לוודא שהוא מודבק היטב. חזרו על השלבים לעיל להשלמת כל 6 מסגרות המסך.
4. מקמו את הבנדנה על משטח עבודה ישר והחליקו את המשטח להסרת קמטים. מקמו חתיכת נייר מתחת לבנדנה במטרה למנוע נזילה של צבע במהלך ההדפסה. לפני שאתם מתחילים, תכננו את העיצוב שלכם טרם הדבקת ההדפסה עליו. בחרו בעיצוב מסך. קלפו את דף הגיבוי הלבן (הערות: שמרו את דף הגיבוי הלבן לשימוש בשלב (8)). מקמו והדביקו אותו על הבנדנה. לחצו אותו בעדינות כנגד הבנדנה או השתמשו במקרצף על מנת לגרד בעדינות על משטח המסך. הדבר יבטיח שמסגרת המסך תידבק לבד. מאפיין דביק זה ימנע נזילה מההדפסה ובכך ייצר הדפס מושלם בקלות.

5. סחטו כמות קטנה של צבע על הקצה העליון של מסך המשי הדביק, תוך שאתם מוודאים שכמות הצבע מספיקה לכיסוי התבנית המלאה. השתמשו במגרדת המסופק לכם על מנת להחליק בעדינות את הצבע מהחלק העליון לחלק התחתון. חזרו על אותו נוהל עד שהגרפיקה מכוסה במלואה בצבע. אין להגזים היות שצבע מיותר יטשטש את העבודה שלכם ויצמצם את דרגת הפרטים.
6. הסירו בזהירות את המסגרת מהבנדנה על מנת לחשוף את העיצוב המודפס שלכם. זה עתה יצרתם הדפס מושלם! באפשרותכם לעשות שימוש ביצירה האישית שלכם עבור יציאות או לשלוח אותה לחברים ולבני המשפחה שלכם (אפילו לחיית המחמד שלכם) כמתנה.
7. טיפים לגבי שימוש בצבעים: באפשרותכם לערבב צבעים ולהתנסות בעיצובים שונים. האפשרויות אינסופיות!
- הדפסה של צבע אחיד: מרחו צבע אחד על הקצה העליון דל מסך המשי הדביק, ובעדינות החליקו את המגרדת מהחלק העליון לחלק התחתון. פעולה זו תייצר תבניות של צבעים מעורבבים.
 - הדפסה בשני צבעים/שלושה צבעים: מרחו 2-3 צבעים בקצה העליון של מסך המשי הדביק, לאחר מכן החליקו בעדינות את המגרדת מהחלק העליון לחלק התחתון. פעולה זו תייצר תבניות עם צבעים מעורבבים.
 - יותר צבעים: נהגו בהתאם למדריך הערבוב להלן על מנת לייצר צבעים זוהרים יותר. ערבבו את הצבעים בתוך מיכל קטן והשתמשו במברשת צבע (מהבית) להעברת הצבע למגרדת, לאחר מכן החליקו את הצבע מלמעלה למטה.
- מדריך לערבוב צבעים: • סגול = ורוד + כחול • כתום = צהוב + ורוד • ליים = צהוב + מעט כחול • ירוק = כחול ומעט צהוב • חום = צהוב + ורוד + מעט כחול.
8. נקו את מסך המשי הדביק שלכם לאחר שהשלמתם את הפרויקט. באפשרותכם לעשות שימוש בנייר טישו רטוב (מהבית) לניקוי הצבע. ייבשו אותו. לאחר מכן מקמו אותו חזרה על הצד המבריק של נייר הגיבוי (מתוך סעיף 4 בהנחיות). דבר זה יסייע בשמירה על מסך משי דביק במצב טוב. מסך המשי הדביק יישאר דביק למשך פרק זמן מה, ובאפשרותכם לעשות שימוש בו עבור פרויקטים אחרים של הדפסת מסך כגון הדפסה על חולצת טי, שקית רב פעמית וכו'. ההנאה אינסופית. רכשו צבעי בד מחנות יצירה מקומית לאחר שכל הצבעים שלכם נגמרו.

שאלות והערות

אנו מעריכים אתכם כלקוחות ושביעות הרצון שלכם מהמוצר הזה חשובה לנו. במקרה ויש לכם הערות או שאלות, או במידה ואתם מוצאים חלקים בתוך ערכה זו שחסרים או פגומים, אל תהססו ליצור איתנו קשר.

כתובת: חברת ליה טויס בע"מ, אריה שנקר 1, WeWork, הרצליה פיתוח
4672501

באימייל: info@lia.co.il, פקס: 09-3720171, טלפון: 09-9502552

אתר האינטרנט: www.lia.co.il

פייסבוק: www.facebook.com/liakid

אינסטגרם: [lia_toys_il](https://www.instagram.com/lia_toys_il)

יוטיוב: ליה צעצועים

© כל הזכויות שמורות לחברת 4M Industrial Development Limited אתר:

www.4m-ind.com